

Kontrolle Desinfektion (KAT)

Vom Probennehmer auszufüllen:

Datum der Probennahme: _____

Betrieb und Stall: _____

Visuelle Kontrolle von	gut	mäßig	ausreichend	schlecht
Sauberkeit der Haltungseinrichtung				
Sauberkeit des Stallbodens				
Sauberkeit der Stallwände				
Schadnagerspuren				

Nur vom Labor auszufüllen:

Eingangsdatum: _____

Tagebuchnummer: _____

Probennahmestelle	1	2	3	4	5	6
1 Boden						
2 Fütterungssystem						
3 Tränkesystem						
4 Wände						
5 Decke						
6 Lüftungsklappe						
7 Futtevorlaufbehälter						
8 Vorraum						

Ergebnis der Untersuchung	
----------------------------------	--

Der Score selbst wird durch das Auszählen der Abklatschplatten ermittelt. Hierbei ergeben die Anzahl der Keime pro Platte jeweils eine Note von 0 bis 5, wobei der Score errechnet wird, indem man die Summe aller Einzelnoten durch die Anzahl der Proben dividiert.

Kolonien pro Platte	Note
0	0
1 - 40	1
41 - 120	2
121 - 400	3
> 400	4
nicht zählbar	5

Wird als Ergebnis der Untersuchung ein Score von 1,5 oder kleiner erreicht, waren die durchgeführten Desinfektionsmaßnahmen wirksam und die neue Herde kann eingestallt werden. Liegt der Score bei einem Wert zwischen 1,5 und 3,0, muss vor der Einstellung nochmals desinfiziert werden, eine erneute Kontrolle ist jedoch nicht erforderlich. Ab einem Score von größer 3,0 muss erneut desinfiziert sowie eine weitere Kontrolle durchgeführt werden, wobei der Wert dann unter 1,5 liegen muss, bevor eine Einstellung möglich ist.